

## OBIK tidtagning

### Bruksanvisning for koffert.

For å ta kofferten i bruk plasseres den med løftehåndtakene opp godt inne på et bord. Frontpanelet åpnes og legges ned på bordplata. Strøm blir nå automatisk koblet til PC-en fra backup batteriet så denne kan startes på vanlig måte.

Målenheten med leser og skriver tas ut av lomma i kofferten og legges på et bord ved siden av. Start PC-en ved å trykke på start knappen. Slå på printereren på målenheten (Power On). Alt er nå klart til bruk.

Når løpet er avsluttet, lukkes PC-en, printereren på målenheten slås av, målenheten legges tilbake i lomma og frontpanelet slås opp og låses. Pass på at ledningen fra målenheten kommer øverst til venstre og at ledningen legges bak den lille braketten slik det er vist på bilde under. Kontroller at ingen ledninger kommer i klem når frontpanelet lukkes.

Kvelden før neste løp åpnes den lille luka øverst på høyre kortside og ledningen innenfor kobles til en 220 V stikkontakt. Alt utstyret blir nå ladet. La den stå til ladning over natta.

En kan kontrollere at alt er i orden ved å åpne frontpanelet og sjekke at det er lys i lampen på hovedladeren på den øverste hylla og på omformeren til PC-en nederst innenfor PC-en. Kontroller at ladeledningen er koblet til mobiltelefonen. Frontpanelet kan være lukket under ladning.

Neste morgen legges ladeledningen tilbake i det lille rommet og alt er klart for neste løp.

Transporter kofferten stående. Støtt den godt opp. Mellom for og baksetet i bilen er en bra plass. Den kan godt stå litt på skrå.

Mobiltelefonen kan tas ut av holderen hvis noen ringer til den. Den er oppgitt som kontakttelefon under løpet. Sett den tilbake og koble til ladeledningen etter bruk.

